Система диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP

# LPA-9615XC

# Активный рупорный IP громкоговоритель.

Руководство по эксплуатации Версия 2.1



Москва 2020

# Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе
Часть II Основные технические характеристики4
Часть III Комплект поставки6
Часть IV Схема подключения7
Часть V Основные настройки сети8
Запись терминала на сервер8
Пользовательские параметры терминала9
Сетевые параметры10
Параметры сервера11
Параметры SIP
Настройки аудио14
Настройки многоадресной трансляции15
Настройки пароля16
Настройки языка
Обновление прошивки
Сброс до заводских настроек19
Перезагрузка устройства19

# Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

- 1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:
- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.
- Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.

2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.
- Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.
- Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

#### Часть II Основные технические характеристики

Рупорный IP громкоговоритель имеет встроенный усилитель, сетевой интерфейс, блок контроля состояния громкоговорителя и предназначена для работы в составе системы диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA–IP.

Внешний вид акустической системы:



#### Особенности

- Линейный вход: рупорный IP громкоговоритель может получать сигнал линейного уровня от внешних источников аудио.
- Линейный выход: рупорный IP громкоговоритель может передавать сигнал линейного уровня на внешние приемники аудио.
- Функция самопроверки. Громкоговоритель определяет неисправность в собственной работе и передает информацию на сервер.
- Прием широковещательной трансляции. Громкоговоритель принимает трансляцию от сервера и терминалов, с последующей её трансляцией.
- Трансляция по алгоритму. Автоматический запуск трансляции в соответствии с расписанием запрограммированном на сервере.
- Настройка через Web-интерфейс. При помощи браузера пользователь может настраивать основные параметры такие как параметры сети, аудио параметры, измените пароля для входа и т. д.
- Поддержка питания РоЕ.

Введение в аппаратный интерфейс

- 1. Сетевой интерфейс: подключите кабель к коммутатору с РоЕ или без.
- 2. Входной интерфейс питания: DC24V/5A. Если устройство уже подключено к PoE коммутатору, то подключение к интерфейсу питания не требуется.
- 3. Зарезервированный интерфейс.

## Часть III Комплект поставки

Комплект поставки рупорного IP громкоговорителя LPA-9615XC включает в себя следующие элементы, пожалуйста, проверьте элементы перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором.

1. Активный рупорный IP громкоговоритель — 1 шт.

2. Водонепроницаемый герметичный разъем, 1 комплект



3. Проводной терминал (3.81–2P) — 1 шт.

4. Адаптер питания DC 24B/1A – 1 шт.





CERTIFICATION

Inspector:

5. Инструкция по эксплуатации, 1 шт.

6. Сертификат, 1 шт.





Примечание: устройство поддерживает два способа питания: РОЕ или адаптер питания, коммутатор РОЕ не может быть подключен, когда используется адаптер питания, и при использовании РОЕ коммутатора источник питания не требуется.

### Часть V Основные настройки сети

#### Запись терминала на сервер

Запустите DevConfigTool.exe, после запуска введите пароль «123456»



Выберите раздел «Mondatory config» в правой части меню, далее введите корректные параметры в поле «Terminal Parameter». Настройка параметров IP будет завершена после нажатия клавиши «send parameters».

Scan config Mandatory config
Note: All terminals support, used with caution. Warning: 1. Make use of interconnection net cable; 2. When using net switch, only connect one terminal;
Terminal parameter
Terminal ID: 1
Server IP: 192 . 168 . 0 . 192
Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101
Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1
Subnet Mask: 255 . 255 . 0
Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify)
Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify)
Send parameters Safety checks (Check more than one terminal)

#### Примечание:

1. Если используется система Win7, пожалуйста, перейдите в режим администратора для запуска и закройте все брандмауэры и соответствующее программное обеспечение.

2. Инструменты сканирования терминалов могут одновременно установить конфигурацию сетевых параметров только для одного терминала, поэтому убедитесь, что один компьютер подключен только к одному целевому терминалу.

#### Пользовательские параметры терминала Веб-интерфейс входа

(1) Пожалуйста, введите IP-адрес рупорного IP громкоговорителя в столбец адреса браузера (заводской IP-адрес по умолчанию 192.168.1.101), затем нажмите ввод.

File	Edit 1	View F	avorites	Tools	Help				
G	Back *	Θ		2	🏠 🔎 Search	Favorites	🜒 Media	🙆 🍰 🗟	
ddre	ss 🙋 1	92.168	. 1. 101						

(2) Введите имя пользователя и пароль на веб-странице (имя пользователя и пароль по умолчанию – admin)

Login	
No.	E.S.
Username:	admin
Password:	••••
	Login

(3) Нажмите ОК, чтобы войти на веб-страницу.

Status         Basic Settings         Net options         Server options         Sip options         Audio options         Audio options         Alarm options         Multicast         System Tools         Password Setting         Language Setting         Update firmware         Factory reset         Reboot         System logs         Other System logs	Status  Basic Settings Net options Server options Sip options Audio options Alarm options Multicast System Tools Password Setting Loopurage Setting	Status Terminal ID: Terminal IP: Subnet Mask: Gateway: MAC Address:	1 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
Basic Settings         Net options         Server options         Sip options         Audio options         Audio options         Audio options         Multicast         - System Tools         Password Setting         Language Setting         Update firmware         Factory reset         Reboot         System logs         Average noise:         60 dB         Realtime volume:         9         System time:         1970-1-1 12:26:04	Basic Settings Net options Server options Sip options Audio options Alarm options Multicast - System Tools Password Setting Language Setting	Status Terminal ID: Terminal IP: Subnet Mask: Gateway: MAC Address:	1 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
Net optionsStatusServer optionsTerminal ID: 1Sip optionsTerminal ID: 1Audio optionsTerminal ID: 1Audio optionsSubnet Mask: 255.255.255.0MulticastGateway: 192.168.1.10- System ToolsMAC Address: 00:e0:4c:ea:bc:10Password SettingRegister Status: UnregisteredLanguage SettingTask status: IdleFactory resetRealtime noise: 40 dBSystem logsAverage noise: 60 dBSystem time: 1970-1-1 12:26:04	Net options         Server options         Sip options         Audio options         Alarm options         Multicast         System Tools         Password Setting         Longuage Setting	Status Terminal ID: Terminal IP: Subnet Mask: Gateway: MAC Address:	1 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
Server optionsTerminal ID:1Sip optionsTerminal ID:1Audio optionsTerminal IP:192.168.1.101Alarm optionsSubnet Mask:255.255.255.0MulticastGateway:192.168.1.1System ToolsMAC Address:00:e0:4c:ea:bc:10Password SettingRegister Status:UnregisteredLanguage SettingRegister Status:IdleFactory resetRealtime noise:40 dBRebootAverage noise:60 dBSystem logsSystem time:1970-1-1 12:26:04	Server options Sip options Audio options Alarm options Multicast System Tools Password Setting	Terminal ID: Terminal IP: Subnet Mask: Gateway: MAC Address:	1 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
Sip optionsAudio optionsAlarm optionsAlarm optionsMulticastSystem ToolsPassword SettingLanguage SettingUpdate firmwareFactory resetRebootSystem logsAutor optionsSystem logsAutor optionsAutor optionsAutor optionsAutor optionsPassword SettingUpdate firmwareFactory resetRebootSystem logsAverage noise:60 dBRealtime volume:9System time:1970-1-1 12:26:04	Sip options Audio options Alarm options Multicast 	Terminal IP: Subnet Mask: Gateway: MAC Address:	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
Audio options       Terminal IP: 192.168.1.101         Alarm options       Subnet Mask: 255.255.255.0         Multicast       Gateway: 192.168.1.1         - System Tools       MAC Address: 00:e0:4c:ea:bc:10         Password Setting       Register Status: Unregistered         Update firmware       Task status: Idle         Factory reset       Realtime noise: 40 dB         System logs       Average noise: 60 dB         System time: 1970-1-1 12:26:04       Definition	Audio options Alarm options Multicast - System Tools Password Setting	Subnet Mask: Gateway: MAC Address:	255.255.255.0 192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
Alarm options       Subnet Mask: 255.255.25         Multicast       Gateway: 192.168.1.1         System Tools       MAC Address: 00:e0:4c:ea:bc:10         Password Setting       Register Status: Unregistered         Update firmware       Task status: Idle         Factory reset       Realtime noise: 40 dB         System logs       Average noise: 60 dB         Realtime volume:       9         System time:       1970-1-1 12:26:04	Alarm options Multicast System Tools Password Setting	Subnet Mask: Gateway: MAC Address:	255.255.255.0 192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
Multicast       Gateway:       192.168.1.1         System Tools       MAC Address:       00:e0:4c:ea:bc:10         Password Setting       Register Status:       Unregistered         Language Setting       Task status:       Idle         Update firmware       Task status:       Idle         Factory reset       Realtime noise:       40 dB         System logs       Average noise:       60 dB         Realtime volume:       9       System time:       1970-1-1 12:26:04	Multicast System Tools Password Setting	Gateway: MAC Address:	192.168.1.1 00:e0:4c:ea:bc:10
- System Tools Password Setting Language Setting Update firmware Factory reset Reboot System logs Average noise: 60 dB Realtime volume: 9 System time: 1970-1-1 12:26:04	System Tools Password Setting	MAC Address:	00:e0:4c:ea:bc:10
Password setting         Language Setting         Update firmware         Factory reset         Reboot         System logs         Average noise:         60 dB         Realtime volume:         9         System time:         1970-1-1         122:6:04	Password Setting		
Update firmware Task status: Idle Factory reset Reboot System logs Average noise: 60 dB Realtime volume: 9 System time: 1970-1-1 12:26:04		Register Status:	Unregistered
Factory reset       Realtime noise: 40 dB         Reboot       Average noise: 60 dB         System logs       Realtime volume: 9         System time: 1970-1-1 12:26:04	Update firmware	Task status:	Idle
System logs Average noise: 60 dB Realtime volume: 9 System time: 1970-1-1 12:26:04	Factory reset Reboot	Realtime noise:	40 dB
Realtime volume: 9 System time: 1970-1-1 12:26:04	System logs	Average noise:	60 dB
System time: 1970-1-1 12:26:04		Realtime volume:	9
		System time:	1970-1-1 12:26:04
Refresh		Ref	resh

# Сетевые параметры

Status	
Basic Settings	
Net options	Net options
Server options	Terminal ID: 400 400 4 404
Sip options	192.108.1.101
Audio options	Subnet Mask: 255.255.255.0
Alarm options	Gateway: 102 168 1 1
Multicast	122.100.1.1
System Tools	DNS1(Optional):
Password Setting	DNS2(Optional):
Language Setting	
Update firmware	Save
Factory reset	
Reboot	
System logs	

#### Описание:

IP address	IP-адрес устройства (по умолчанию IP-адрес: 192.168.1.101)
Subnet mask	Ведите маску подсети (по умолчанию: 255.255.255.0)
Default gateway	Сетевой шлюз сети в которой находится устройство (по умолчанию: 192.168.1.1)
Preferred DNS server	Предпочтительный IP-адрес интерпретатора домена терминала
Alternate DNS server	Резервный интерпретатор доменных имен IP терминала

# Параметры сервера

Status	
Basic Settings	
Net options	Server options
Server options	Terminal ID: 1
Sip options	
Audio options	Local Port: 2046
Alarm options	Primary Server: 192.168.1.13 : 2048
Multicast	Secondary Server: 102 160 1 14
System Tools	Secondary Server. 192.108.1.14 : 2048
Password Setting	Version Server: 192.168.1.13 : 2051
Language Setting	FTP Server: 192 168 1 13
Update firmware	
Factory reset	FTP Username: admin
Reboot	FTP Password:
System logs	Levis Leters Max
	Login interval(s): 3
	Save

#### Описание:

Terminal ID	ID номер для идентификации терминала, он не может повторяться с другими терминалами или хостами, значение по умолчанию – 1.
Device Port	Номер порта устройства, по умолчанию 2046 (не изменяйте без необходимости)
Primary server	IP адрес первичного IP сервера. Порт по умолчанию 2048.
Secondary server	IP адрес первичного IP сервера. Порт по умолчанию 2048.
Version server	IP-адрес компьютера и порт сервера хранения версий прошивок устройств.
Alternate server	Войдите в систему на альтернативном DNS-сервере, если предпочтительный DNS-сервер не может быть подключен. Когда предпочтительный DNS-сервер может быть подключен, терминал перезапустит предпочтительный сервер.
Login interval	Установить временный интервал входа в систему.

# Параметры SIP

Status		
Basic Settings		
Net options	Sip options	
Server options	Sip :	Enable
Sip options		
Audio options	Sip Server:	192.168.1.13 : 5060
Alarm options	Account:	71
Multicast	Paseword-	
System Tools	1 8530014.	
Password Setting	Local Port:	5060
Language Setting	Audio port:	7080
Update firmware		
Factory reset	Switch To Multicast:	Enable
Reboot	Audio Codec:	G711.a 🔽
System logs	Destination Multicast Address:	238.0.0.1 : 8060
	Assistant Ringing Account:	Enable 🗸
	Ringing SIP Account:	72
	Ringing SIP Password:	••••
	Sa	ive

SIP server	Адрес SIP-сервера устройства. Пожалуйста, введите правильно IP- адрес или доменное имя SIP-сервера. Не менять без особой необходимости (по умолчанию 5060).
Account	SIP-аккаунт терминала, он не может повторяться с другими терминалами.
Password	Пароль терминала для входа на SIP-сервер нельзя дублировать. с другими терминалами.
Local port	Локальный порт.
Audio port	Аудио порт.
Switch to multicast	В настройках можно включить перевод вызова на многоадресную рассылку (перевод вызова на многоадресную рассылку, при получении вызова SIP, инициированного IP-телефонами, потоки широковещательной трансляции будут отправлены на динамикам SIP)
Audio codec	Аудои кодек.
Destination Multicast Address	Включите перевод вызова на многоадресную, когда IP-телефон инициирует вызов на учетную запись SIP, можно инициировать многоадресную переадресацию на «адрес многоадресной переадресации и порт назначения», другие терминалы под адресом многоадресной переадресации будут получать многоадресную рассылку.
Assistant ringing account	Включите и настройте учетную запись SIP для звонка помощника, после любого разговора или трансляции в учетную запись звонка помощника динамик будет выводить звук звонка. Учетную запись звонящего SIP и SIP-телефон можно объединить в группу. При

	звонке на групповой телефон звонят все терминалы в одной группе. Звонок прекратится после установления соединения. Конфигурация группы звонков программного обеспечения сервера XC: добавьте группу звонков в программном обеспечении сервера [basing settings] – [Talk settings].
Ringing SIP account/password	Установить учетную запись / пароль для звонка SIP.

# Настроūки аудио

Status
Basic Settings
Net options
Server options
Sip options
Audio options
Alarm options
Multicast
System Tools
Password Setting
Language Setting
Update firmware
Factory reset
Reboot
System logs

Broadcast Volume	Суммарная громкость ввода звука устройством во время
	трансляции, диапазон: 0–15;
	Установите время буфера широковещательного воспроизведения
	(то есть, через сколько секунд будет транслироваться
Buffer time	широковещательная передача после получения задачи
	широковещания), чтобы обеспечить качество вывода
	широковещательной передачи при плохой сетевой среде.
	Включить: когда уровень шума устройства в реальном времени
Audio shock	меньше или равен среднему уровню шума, сервер откроет окно
	для отображения информации о неисправности;
	Отключить: контроль уровня шума отключен;
	Включить: в зависимости от уровня шума устройство регулирует
	выходную громкость во время вещания.
Dynamic volume adjust	Отключить: динамическая регулировка отключена, а веб-
	страница «Состояние запуска» отображает уровень громкости в
	реальном времени.
Noise monitoring and	Установите уровень калибровки фонового шума (по умолчанию
calibration (dB)	16дБ). Уровень превышения фонового шума на заданную величину.
	При достижении уровня фонового шума определенного значения,
	система автоматически регулирует громкость исходя из
	превышения уровня фонового шума на величину указанную в
	данном поле.
Reference noise (dB)	Значение фонового шума. По умолчанию 60 дБ.
Noise monitoring	Интервал измерения фонового шума.
interval (S)	

# Настройки многоадресной трансляции

Status					
Basic Settings					
Net options	Multicast Setting				
Server options		Multicast Function Enal	Been Sound be	ep1 🗸	
Sip options		indicast i discion	Deep seam		
Audio options	Priarity Address				
Alarm options	Priarity Leven	IP Address	Port	Audio Codec	Beep
Multicast	1	239.255.0.1	8060	Auto 🗸	Enat 🗸
System Tools	2	239.255.0.2	8070	Auto 🗸	Enat 🗸
assword Setting	3	239.255.0.3	8080	Auto 🗸	Enat 🗸
nguage Setting	4	239 255 0 4	8090	Auto	Enat
late firmware	5	233.233.0.4	0400	Auto V	Enal V
tory reset		239.255.0.5	8100		Enar
boot	0	239.255.0.6	8110	Auto 🗸	Enat 🗸
stem logs	7	239.255.0.7	8120	Auto 🗸	Enat 🗸
	8	239.255.0.8	8130	Auto 🗸	Enat 🗸
	9	239.255.0.9	8140	Auto 🗸	Enat 🗸
	10	239.255.0.10	8150	Auto 🗸	Enat V
		S	ave		

Multicast Address	Установите, следует ли включать многоадресную рассылку. В случае, когда в локальной сети имеется несколько серверов, разные серверы должны заполнять разные адреса и номера портов, когда они инициируют многоадресную трансляцию, для того, чтобы не было помех. Поддержка до 10 адресов серверов в качестве максимальных и приоритетных настроек (приоритет от высокого к низкому – 1–10).
Prompt Tone	Установите, следует ли включать тональный сигнал при возникновении многоадресной трансляции.

# Настройки пароля

Вы можете изменить учетную запись и пароль для входа на веб–страницу в параметрах веб–управления.

Status
Basic Settings
Net options
Server options
Sip options
Audio options
Alarm options
Multicast
System Tools
Language Setting
Update firmware
Factory reset
Reboot
System logs

# Настроūки языка

Вы можете переключить язык между китайским и английским, сохранить изменения и перезапустить WEB для вступления изменений в силу.

	Status
	Basic Settings
	Net options
	Server options
	Sip options
	Audio options
	Alarm options
	Multicast
:	System Tools
	Password Setting
	Language Setting
	Update firmware
	Factory reset
	Reboot
	System logs

#### Обновление прошивки

Нажмите кнопку «Update», через 15 секунд вы войдете в режим обновления прошивки, нажмите «Browser», выберите файл обновления, предоставленный производителем, и нажмите «Upgrade», чтобы начать обновление. Примечание: не выключайте питание во время процесса обновления, в противном случае обновление может завершиться ошибкой и устройство выйдет из строя.

Olahua	
Status	
Basic Settings	
Net options	Update nimware
Server options	Firmware version: 1.1.5 20190910 Build 196
Sip options	-
Audio options	Notice: The device is going to enter updating mode in 15 seconds, Keep power on
Alarm options	while undating otherwise undating may fail
Multicast	white updating outerwise updating may ran.
System Tools	
Password Setting	oputo
Language Setting	
Update firmware	
Factory reset	
Reboot	
System logs	

# Сброс до заводских настроек

Restore to factory: все параметры будут восстановлены до заводских настроек.

Last correct configuration: восстановление до последнего параметра, который входит в систему на сервере.

Status
Basic Settings
Net options
Server options
Sip options
Audio options
Alarm options
Multicast
System Tools
Password Setting
Language Setting
Update firmware
Factory reset
Reboot
System logs

#### Перезагрузка устройства

Нажмите «Reboot», чтобы перезагрузить терминал.

Status	
Basic Settings	
Net options	
Server options	
Sip options	
Audio options	
Alarm options	
Multicast	
System Tools	
Password Setting	
Language Setting	
Update firmware	
Factory reset	
Reboot	
System logs	

Измененный параметр веб-страницы вступит в силу после перезапуска оборудования.

#### О бренде LPA

LPA — собственная торговая марка компании ЛУИС+. LPA — это функционально полный набор устройств, оптимальных по соотношению цена/качество. Появление оборудования под маркой LPA означает, что изделия прошли все необходимые испытания, сертификацию и обеспечены полноценным сервисом и надлежащей технической поддержкой.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LPA www.luis-lpa.ru. Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию и скачать всю необходимую документацию. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам!

Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!



