Система диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP

LPA-2401NBS

Блок ввода/вывода аудиосигнала.

Руководство по эксплуатации Версия 2.1



Москва 2020

Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе	3
Часть II Основные технические характеристики	4
Часть III Комплект поставки	7
Часть IV Схема подключения	8
Часть V Основные настроūки сети	9
Сетевые параметры	11
Аудио и тревога	12
Web-управление	13
Сброс до заводских настроек	14
Перезагрузка устройства	14
Обновление прошивки	14
Журнал событий	15

Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

- 1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:
- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.
- На устройство не должны попадать капли или брызги. Не ставить вблизи объектов, с жидкостью, например, ваз.
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.
- Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.

2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.
- Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.
- Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

Часть II Основные технические характеристики

Многоканальный усилитель звуковой частоты (блок ввода/вывода аудио) оснащен аудиовходом, сетью RJ45, интерфейсом входа короткого замыкания и т. д., которые можно использовать для трансляции по сети на другие терминалы, также может принимать трансляции других терминалов или по инициативе сервера.

Внешний вид сетевой вызывной видео панели:



Особенности

- 4-х сторонние независимые сетевые модули, каждый с сетевым интерфейсом, сбой любой из сетей или модулей не будет влиять на другие модули, 4-х сторонний независимый модуль имеет отдельный выключатель питания.
- 4 независимых чипа сетевого декодера. Блок может одновременно декодировать четыре цифровых звука. Получает синхронизацию/прямую трансляцию и т. д. от сервера или других терминалов.
- 4 независимых блока вход/выход тревоги, они могут использоваться для триггера связи и могут выдавать сигнал тревоги «сухой контакт» на стороннее оборудование для обеспечения автоматического управления в режиме онлайн, которое адаптировано к подключению внешнего оборудования.
- 4-канальное звуковое кодирование и 4-канальное одновременное кодирование. Источник аналогового аудио может кодироваться для трансляции в любую группу и терминал через сервер. Он поддерживает кодирование аудио MP3 \ / PCM \ / ADPCM.
- Блок может использоваться для удаленной регулировки громкости через сеть, и громкость может быть отрегулирована индивидуально.
- Пользователи могут настраивать параметры сети, параметры звука, изменять пароль для входа в многоканальный интерфейс устройства.
- Возможность осуществления персональной конфигурации через браузер.

Передняя панель



- 1. Выключатель основного питания.
- 2. Выключатель питания, каждого, отдельного модуля.
- SIGNAL: световой индикатор сигнала, индикатор выключен в режиме ожидания, при наличии входного линейного сигнала индикатор горит оранжевым цветом, яркость изменяется с изменением силы звукового сигнала (чем выше громкость, тем ярче свет).
- 4. STATUS: индикатор состояния, индикатор горит зеленым в режиме онлайн; при получении трансляции или в прошивке. В режиме обновления зеленый индикатор быстро мигает и выключается в офлайн режиме.
- 5. S1: индикатор питания каждого модуля, после включения индикатор горит зеленым цветом; когда питание выключено, индикатор не горит.

Задняя панель



1. Тревожный интерфейс ввода/вывода



Выход: интерфейс выхода сигнала тревоги (NC: выход сигнала тревоги нормально закрытый контакт;

Вход: интерфейс ввода сигнала тревоги (Е: земля входного сигнала тоевоги: Н: входной сигнал сигнала тоевоги)

2. Аудио интерфейс ввода/вывода



ОИТ: интерфейс аудиовыхода (Е: экран; Н: выход аудио сигнала 1Vrms/600Ω, небалансный)

IN: интерфейс аудиовхода (Е: экран, Н: аудиовход, 1Vrms/10KQ, небалансный)

3. INPUT VOLUME: ручка регулировки громкости. По часовой стрелке увеличьте громкость, против часовой стрелки уменьшите громкость. 4. RESET: кнопка сброса на заводские настройки

Статус	Действие
Обязательное	Нажмите и удерживайте клавишу непрерывно Зс.
восстановление IP адреса	
Доступ к обновлению	Нажмите кнопку, затем включите устройство и
прошивки	продолжайте удерживать в течении 5с.
Широковещательный IP-адрес	При отключенной сети, включите питание и
	произведите кратковременное нажатие на кнопку.

- 5. NET: сетевой интерфейс
- 6. Питание 220В
- 7. Заземление

Часть III Комплект поставки

Блок ввода/вывода аудио включает в себя следующие комплектующие, пожалуйста, проверьте их наличие перед установкой, если их нет, пожалуйста, свяжитесь с нами.



6. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.



Примечание: Каждый модуль требует собственного подключения!

Часть V Основные настройки сети

Подключите кабель и включите питание в соответствии с руководством по установке, затем измените параметры сети терминала в соответствии с вашими требованиями. Ниже указаны 2 способа:

Средство сканирования оконечных устройств

1. Найдите утилиту «DevConfigTool» и запустите его, после запуска введите пароль, по умолчанию пароль «123456»

🥌 DevConfigTool. exe >
1 DevConfigTool-Help.mht
🎒 DeviceConfig. ini

2. Пожалуйста выберите раздел «Mondatory Config» в правой части меню, затем заполните основные параметры терминала. После нажатия клавиши «Sending parameters» конфигурация будет завершена.

Scan config Mandatory config Note: All terminals support, used with caution. Warning: 1. Make use of interconnection net cable: 2. When using net switch, only connect one terminal; Terminal parameter Terminal ID: 1 Server IP: 192 . 168 . 0 . 192 Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters	Scan config Mandatory config Note: All terminals support, used with caution. Warning: 1. Make use of interconnection net cable: 2. When using net switch, only connect one terminal; Terminal parameter Terminal ID: 1 Server IP: 192 . 168 . 0 . 192 Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Note: All terminals support, used with caution. Warning: 1. Make use of interconnection net cable; 2. When using net switch, only connect one terminal; Terminal parameter Terminal ID: 1 Server IP: 192 . 168 . 0 . 192 Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters V Safety checks (Check more than one terminal)	Note: All terminals support, used with caution. Warning: 1. Make use of interconnection net cable; 2. When using net switch, only connect one terminal; Terminal parameter Terminal ID: 1 Server IP: 192 . 168 . 0 . 192 Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Terminal parameter Terminal ID: 1 ↓ Server IP: 192 . 168 . 0 . 192 Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters ✓ Safety checks (Check more than one terminal)	Terminal parameter Terminal ID: Server IP: 192 Terminal IP: 192 Terminal IP: 192 188 0 192 Terminal IP: 192 192 188 0 192 193 194 195 196 197 198 199 191 192 193 194 195 196 197 198 199 191 192 193 194 195 195 196 197 198 198 199 199 191 192 193 194 195 195 196			
Terminal ID: 1 Server IP: 192 . 168 . 0 . 192 Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Server Port: Safety checks (Check more than one terminal)	Terminal ID: 1 Server IP: 192 . 168 . 0 . 192 Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Server IP: 192 168 0 192 Terminal IP: 192 168 0 101 Gateway IP: 192 168 0 1 Subnet Mask: 255 255 255 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) 0 Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters ✓ Safety checks (Check more than one terminal)	Server IP: 192 168 0 192 Terminal IP: 192 168 0 101 Gateway IP: 192 168 0 1 Subnet Mask: 255 255 255 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters ✓ Safety checks (Check more than one terminal)	Terminal IP: 192 . 168 . 0 . 101 Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters ✓ Safety checks (Check more than one terminal)	Gateway IP: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters Safety checks (Check more than one terminal)	Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Terminal Port: 2046 (Default 2046) (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters ✓ Safety checks (Check more than one terminal)	Terminal Port: 2046 (special modify) Server Port: 2048 (Default 2048)			
Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify) Send parameters Safety checks (Check more than one terminal)	Server Port: 2048 (Default 2048)			
Send parameters	Server Port: 2048 (Default 2048) (special modify)			
	Send parameters			

Примечание:

1. Если вы используете операционную систему Win7, перейдите в режим администратора, чтобы запустить и закрыть весь брандмауэр и соответствующее программное обеспечение.

2. Инструменты сканирования терминала могут устанавливать конфигурацию параметров сети только на один терминал одновременно, поэтому при использовании этих способов убедитесь, что к одному компьютеру подключен только один целевой терминал.

Путь к Web-странице

Зайдите на веб-страницу блока ввода/вывода аудио, измените параметры сети в соответствии с требованиями, и нажмите «сохранить» после настройки.

Конкретные этапы работы относятся к настройкам параметров сети в определяемых пользователем параметрах терминала.

Пользовательские параметры терминала

 Пожалуйста, введите IP-адрес блока ввода/вывода аудио в адресную колонку браузера (заводская установка IP-адрес по умолчанию – 192.168.1.101, он будет автоматически воспроизводить IP-адрес при нажатии клавиши терминала без подключенного кабеля), а затем при вводе.

2

2. Введите имя пользователя и пароль на веб-странице (имя пользователя и пароль по умолчанию – admin)



3. Нажмите ОК, чтобы войти на веб-страницу.

Status			
Basic Settings	Status		
Network			
Audio and Alert	<u></u>		
Advanced Settings	Network parameters:		
Web Management			
Maintenance	MAC Address:	00-E0-4C-EA-10-09	
System Tools	IP Address:	192. 168. 4. 50	
	Subnet Mask:	255. 255. 255. 0	
	Default Gateway:	192. 168. 4. 1	
	DNS Server:	192. 168. 1. 1, 192. 168. 1. 1	
	Running time:	0 day(s) 00:00:02	Refresh

Сетевые	параметры

Ctatua		
Status Desia Cottings		
Basic Settings	Network parameters	
Network		
Audio and Alert		
Advanced Settings	Device ID:	1
Web Management	IP Address:	192.168.4.50 : 2046 (Default:2046)
Maintenance	Submat Marks	
System Tools	Sublet Mask.	255.255.255.0
	Default Gateway:	192.168.4.1 (Optional)
	DNC1	100,160,1,1 (0-time1)
	DAS server1.	192.108.1.1 (Optional)
	DNS server2:	192.168.1.1 (Optional)
	System Server:	192.168.4.105 : 2048 (Default:2048)
	Second server:	192.168.1.14 : 2048 (Default:2048)
	Language:	English 🗸
	HandShake Interval:	30
	handshake interval.	505 Y
		Corres D. Cor 14
		Save Default

Описание:

Device NO.	Идентификационный номер устройства. Он должен быть уникален		
	и не повторяться с другими устройствами. По умолчанию ID 1. У		
	каждого из 4-х модулей должен быть свой ID.		
IP address	По умолчанию IP-адрес 192.168.1.101. Установите свой уникальный		
	адрес для каждого модуля.		
Device port	Номер порта устройства по умолчанию 2046, пожалуйста, не		
	изменяйте его без особой необходимости.		
Subnet mask	Пожалуūста, установите маску подсети (по умолчанию		
	255.255.255.0)		
Default gateway	Адрес шлюза (по умолчанию 192.168.1.1)		
Preferred DNS	Предпочтительный IP-адрес преобразователя доменного имени		
server	CEMU		
Alternate DNS	Альтернативный IP-адрес преобразователя доменного имени сети		
server			
System server	IP-адрес сервера (по умолчанию: 192.168.1.13) порт: 2048 (не		
	изменяйте номер порта без особой необходимости)		
Alternate server	Когда основной сервер не может войти в систему, вы можете		
	выбрать альтернативный сервер, IP-адрес по умолчанию –		
	<i>192.168.1.1</i> 4.		
Language	Изменение языка Web-интерфейса		
Handshake interval	Установите интервал времени связи между сервером и блоком		
	ввода/вывода аудио.		

Status			
Basic Settings A	udio and Alert		
Network			
Audio and Alert			
Advanced Settings	Encoding format:	РСМ 🗸	
Web Management	Line input volume:	15 🗸	
Maintenance	Product and in the	0005011-	
System Tools	broadcast sampling rate.	22050Hz V	
	Broadcast output volume:	11 🗸	
		Newseller Oren and	
	Alertin status.	Normally Open 🗸	
	Alarm input linkage alarm output:	No linkage 🗸 🗸	
	Alarm output linkage recovery time:	0	
			1
		Save Default	1

Описание:

- · ·			
Code mode	Формат кодирования аудио (по умолчанию РСМ)		
Line input volume	Уровень громкости линейного входа (0~15)		
Broadcast	Частота дискретизации при трансляции (по умолчанию 22050 Гц)		
sampling rate			
Broadcast output	Громкость выходного сигнала при трансляции.		
volume			
	Состояние интерфейса входа тревоги, когда вход тревоги не активирован. Этот статис определяет метод тревоги		
	актаварован. Этот статус опревеляет четов тревога.		
Alarm innut status	Когда статус «Нормально разомкнутыи», запуск требоги		
	происходит при замыкании контактов.		
	Когда статис «Нормально замкнутый», запуск тревоги происходит		
	при размыкании контактов.		
Alarm input linkage	Установка связи между сработкой входа тревоги и входом		
alarm output	тревоги. (связь есть/нет)		
The time for alarm	Задержка по времени сработки входа тревоги. При сработке		
output linkage	тревожного входа. Возможно выставить от 1 до 29 с. Если стоит		
recovery	0, задержки нет.		

Web-управление

В параметрах веδ-управления можно изменить учетную запись и пароль для входа в Webинтерфейс.

Status		
Basic Settings	Modify the Web password	
Network		
Audio and Alert		
Advanced Settings	Old user name:	admin
Web Management	Old Password:	
Maintenance		
System Tools	New user name:	
	New password:	
	Confirm password:	
		Save Clear

Сброс до заводских настроек

При нажатии клавиши «Reset factory settings» все параметры сбрасываются до заводских.(параметры п умолчанию)

Status	
Basic Settings	Restore
Network	
Audio and Alert	
Advanced Settings	Click the Restore Factory Settings button, the device will return all settings to the factory default state.
Web Management	Pasters fasters atting
Maintenance	Resource inducity settings
System Tools	
- Reboot	
- Restore	
- Upgrade	
- System log	

Перезагрузка устройства

Нажмите «Reboot», чтобы перезагрузить устройство вручную.

Olation				
Status				
Basic Settings	Reboot			
Network				
Audio and Alert				
Advanced Settings	Click the reboot button, the device will reboot.			
Web Management	Pahaat			
Maintenance	Rebot			
System Tools				
- Reboot				
- Restore				
- Upgrade				
- System log				

Обновление прошивки

Нажмите «Enter Firmware upgrade mode», чтобы войти в интерфейс обновления прошивки, затем нажмите «Сканировать», чтобы выбрать правильный файл и нажмите «Обновление прошивки» для обновления. После завершения обновления устройства, он автоматически перезагрузится.

Status	
Basic Settings	Upgrade Upgrade
Network	
Audio and Alert	
Advanced Settings	Firmware Version: Firmware_[Normal]_V1.0_170809
Web Management	BIOS Version: BootLdr [Normal] V1.0 170705
Maintenance	
System Tools	
- Reboot	Enters firmware ungrade mode
- Restore	Enters Titmedre upgråde mode
- Upgrade	
- System log	

Журнал событий

На веб-странице можно просмотреть журнал событий. Содержимое журнала на веб-странице можно очистить, нажав «Clear all the log».

Status					
Basic Settings	System Log				
Network					
Audio and Alert					
Advanced Settings	Index	The Log Content	:		
Web Management	1	00-00 00:00:00	Reboot		
Maintenance		00.00.00.00.00			
System Tools	2	00-00 00.00.00	REDOOT		
- Reboot	3	00-00 00:00:09	Net status change 1		
- Restore	4	00-00 00:00:15	Logining: 192.168.1.13 : 2048		
- Opgrade - System log	5	00-00 00:00:00	Reboot		
	6	00-00 00:00:03	Net status change 1		
	7	00-00 00:04:15	Logining: 192.168.1.13 : 2048		
	8	08-15 08:36:00	Logining: 192.168.1.13 : 2048		
	9	08-15 09:26:00	Receive broadcasting: 234.0.0.2 : 0		
	10	08-15 09:26:00	Receive broadcasting: 234.0.0.2 : 0		
			Refresh Clear All The Log		

О бренде LPA

LPA — собственная торговая марка компании ЛУИС+. LPA — это функционально полный набор устройств, оптимальных по соотношению цена/качество. Появление оборудования под маркой LPA означает, что изделия прошли все необходимые испытания, сертификацию и обеспечены полноценным сервисом и надлежащей технической поддержкой.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LPA www.luis-lpa.ru. Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию и скачать всю необходимую документацию. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам!

Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!



